Hange Use & Care Guide

Gas Range

Freestanding



Cover the following model:

This guide contains useful information, read it carefully.

**DATYAM 1111** 





Ampara el siguiente Modelo:


MF5555B

### ¡ Felicidades por la compra de su nueva estufa!

# 7

# Índice


2
3
4
5
9
11
11
12



Acaba de adquirir un producto desarrollado con las más avanzadas técnicas de diseño y fabricación.

Le sugerimos que antes de usar su estufa lea cuidadosamente las instrucciones de este Manual. Consérvelo ya que la información contenida en el mismo será importante para el buen funcionamiento de su estufa durante muchos años.

# Partes y Características



Características eléctricas nominales: 127 V~ ± 10% 50/60 Hz 1,0 A Max

Panorámica

- Instale su estufa en un lugar protegido de las inclemencias del tiempo y sobre una superficie plana y resistente para soportar su peso.
- No permita que la usen niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- Proporciónele el mantenimiento adecuado.
- Utilice la estufa sólo en labores del hogar. No es un aparato de uso comercial.

#### **FABRICADO POR:**

Puerta Horno

INDUSTRIAS ACROS WHIRLPOOL, S,A, DE C.V. Unidad Celaya km 280 CARRETERA PANAMERICANA C.P. 38020, CELAYA, GTO. Tel. 01(461)6185500

# MANUFACTURED BY: INDUSTRIAS ACROS WHIRLPOOL, S,A, DE C.V. Unidad Celaya km 280 CARRETERA PANAMERICANA C.P. 38020, CELAYA, GTO. Tel. 01(461)6185500

Use the range only in home applications. It is not designed for commercial use.

Provide for adequate maintenance.

Do not allow range to be used by children or unqualified adults.

Install your range in an area that is protected against weather exposure, on a level floor

.xsM A 0,f

ZH 09/09

Electric Characteristics: 127 √~ ± 10%

ו מווחומוווור	Oven Door
Panoramic	Jeed devil
^	Broiler
Joli9 Atiw	Oven Thermostat
7	Oven Rack
^	nottud theil nevO
^	Electronic Ignition
7	Aluminum Super Burner
Cast Iron	Burner Caps
ħ	Aluminum Standard Burners
Сегсћа	Upper Grates
^	Albbin Griddle
^	Glass Lid
WE2222	PARTS AND FEATURES



## Parts and Features

Before you use your range, read the instructions in this manual. The information is important for best results in the use of your range.

This range was carefully manufactured with the latest technical expertise. By purchasing it, you have received quality.



12	Authorized Service Centers
l l	Format Filed for Distribuitor
l l	Warranty
6	Cleaning and Maintenance
g	How to Use Your Range
7	Gas Supply Connection
3	noitallation
7	Parts and Features

xəpu

| Congratulations |

## **WARNING**

Fire or Explosion Hazard

Do not allow children to use or play with the range;

keep children away while range is in use.

gasoline and other vapors or flammable liquids. Keep the range surroundings free of flammable material,

Do not get too close to the flame produced by the


if contact by open flames. priners or wear loose clothing; your clothes may ignite

Do not use your range to warm rooms, because this is


Failure to do so can result in death, fire or explosion.







- accessories in their places. Kemove all packing material and put the range
- · Select the best location in your kitchen for your
- to open the oven door. range, protected from wind and with enough space
- · Do not install cabinetry directly above the range.
- minimum from the range cooktop. • It you will install an exhaust device, put it at 67 cm
- It your range has a power cord, it must be installed
- near an electrical wall outlet.
- Do not use extension cords or multiple outlets.



#### **ADVERTENCIA**

Peligro de Incendio y/o Quemaduras


No permita que los niños usen o jueguen con la estufa; manténgalos alejados mientras está en uso.

Mantenga los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos flamables.

No se acerque demasiado a las flamas de los quemadores, ni use ropa suelta, ya que se puede encender y causar quemaduras.

No use su estufa para calentar habitaciones, ya que esto es peligroso.


No seguir estas instrucciones puede ocasionar incendio, quemaduras o la muerte.



Instalación



- La instalación apropiada es su responsabilidad. Un técnico calificado o un técnico de Servicio debe instalar esta estufa.
- Retire los elementos de empaque y coloque los accesorios de la estufa.
- Seleccione la mejor ubicación para su estufa, no debe quedar expuesta a corrientes de aire y debe tener espacio suficiente para abrir la puerta del horno.
- No instale gabinetes o muebles de cocina encima de la estufa.
- Si instala campana extractora, colóquela a 61 cm como mínimo, de la cubierta de la estufa.
- Si su estufa cuenta con accesorios eléctricos, colóquela cerca de un tomacorriente de pared.





No use extensiones eléctricas o contactos múltiples.


# Conexión





#### CONEXIÓN DE LA ESTUFA A LA LÍNEA DE GAS

Para conectar su estufa, utilice el material especificado en la figura de abajo.





Cheque con agua jabonosa que no existan fugas.



Si la instalación no es nueva, limpie los tubos de cobre, para evitar que se tapen las espreas y/o pilotos.

**IMPORTANTE** 

 Esta estufa está preparada para funcionar con gas L.P. de tanque

Para usarse con gas natural ( de

tubería) debe llamar a Whirlpool

Service, para cambiar las espreas


página 12. El técnico calificado debe

cerciorarse que la conexión no tiene fugas y que la presión de gas en la estufa es la que aparece en las

y hacer los ajustes necesarios, el

número telefónico aparece en la

móvil o estacionario.



Con el fin de facilitar el movimiento del aparato, el instalador debe hacer una espiral con el tubo flexible de cobre e instalar una llave de paso en la línea de suministro de gas, esta llave debe estar fuera de la estufa y accesible a las personas que la usan.

GAS LP PRESIÓN DE OPERACIÓN 2,75 kPa (28 cm Col. agua)		DIAM. ESPREA	CAPACIDAD TERMICA
QUEMADOR	ESPREA	mm	kJ/h
SUPERIOR STD.	74	0,74	7 000
SUPERIOR SUPER	78	0,78	7 500
HORNO	57	1,092	13 600

GAS NATURAL PRESIÓN DE OPERACIÓN 1,76 kPa (18 cm Col. agua)		DIAM. ESPREA	CAPACIDAD TERMICA
QUEMADOR	ESPREA	mm	kJ/h
SUPERIOR STD.	105	1,05	7 000
SUPERIOR SUPER	115	1,15	7 500
HORNO	52	1,613	13 600

NOTA: Para operar esta estufa con gas natural, se requiere el juego de conversión de acuerdo con la siquiente tabla:

Modelo	LP a Gas Natural	Natural a LP
WF5555	W10162150	W10162151

Este juego está disponible con su Centro de Servicio

001 T	0,045	112	UPPER SUPER
007 8	140,0	102	UPPER STD
H/UT8	INCHES	NUMBER	влииев
JAMAEHT YTIOA9AO	ORIFICE PIAMETER	OBIFICE	DATURAL GAS OPERATING NMLLS RESSURE 7 in WATER COLUMN (4,04 oz/squared inch)

NUMBER

ORIFICE

0,030

670'0

INCHES

ORIFICE DIAMETER

shown in the illustration.

loop the 3/8" copper tubing as

appliance, the installer should

to make it easier to move the

0017

004 9

4/NT8

THERMAL YTIOAGAO

13 000	690,0	25	OVEN
001 T	0,045	911	UPPER SUPER
004 9	140,0	105	UPPER STD
4/UT8	INCHES	NUMBER	влииев
JAMABHT YTIDA9AD	ORIFICE DIAMETER	OBILICE	NATURAL GAS OPERATING PRESSURE 7 in WATER COLUMN (4,04 oz/squared inch)

is required a kit according to the chart: NOIE: 10 operate this range with natural gas,

This kit is available at your nearest Authorized Service			
W10162151	W10162150	WF5555	
Natural to LP	LP to Gas Natural	Model	
a Lot leauteM	leauteld sea ot a l	IaboM	

Gas Supply Connection




нех. адаргег NOTE: The material shown for installation is not provided with the 6unii 3/8" brass pipe 3/8" shut off type nut with 5/8" flared regulator length to reach the 3/8" copper pipe иесегану :..... **#**[] 5/8" flared type nut. integrated to the range fiffing Hex. adapter Gas Inlet Tube Fitting 3/8" copper pipe with 3/8" NPT to 3/8" brass pipe

to connect the range, use the material shown in the bottom figure.

If the installation is not Check with soap solution for leaks.

2.- Shut Off Gas Valve.

1 - Gas Inlet Tube Fitting or one of the following accesories: NOTE: The range could be equipped from the factory with



ABAUS ABAAU

LP GAS OPERATING PRESSURE
11 in WATER COLUMN

ВЛКИЕК

and/or pilots. operuction of orifices If in order to avoid the

uew, you should clean




for use with L.P. gas. This range is adjusted at the factory

same as shown in the charts. das pressure in the range is the connections have no leaks and the rechnician must make sure that the is shown in the page 12. The Whirlpool Service, the phone number oven burner orifices, call your you must replace the surface and · To use this range with natural gas,





tablas.



MINIMUM MUMIXAM 3MAJ3

ilgnt immediatly.


push and turn the knob 1/4 of the way, the burner will 1.- Light a match and place it close the burner while you

• To turn on the surface burners manually:

#### HOW TO TURN ON THE BURNERS MANUALLY

your range can be ignited manually. NOTE: In the case on power cut,

ignition button when the burner lights. you push and turn the desired knob. Release the located on the left side of the manifold panel while electronic ignition, to operate it push the button Some models (see page 2) have



and the oven rack.

E - Replace the oven tray

rignien ine screw again.

plue, repeat since step B,

E - If the flames are not

D - Verity that the flames C - I urn on the oven.

when the flames are adjusted,


· To turn on the surface burners with electronic ignition:

#### TOP BURNERS WITH ELECTRONIC IGNITION

thus a better operation. will result in a better air-gas mixture and the main air intake to the burners. This supply of gas, you may need to adjust above sea level and variations in the NO IE: Because of different altitudes



sputter. B - Turn around the air the air shutter and loosen it. A - Locate the screw on



are blue.

 How to adjust the oven burner air shutter: If the oven burner has yellow flames, it may require adjustment to the air shuffers:

#### HOW TO ADJUST THE FLAMES

NOTE: Do not obstruct the gas exhaust of the oven or broiler.

How to Use Your Kange


# **Funcionamiento**

NOTA: No obstruva la salida de los gases de combustión de horno y asador.

#### AJUSTE DE FLAMAS

Si el quemador del horno presenta puntas amarillas en las flamas:

Aiuste del aire del quemador del horno:



Retire la parrilla del horno (Ver Pág. 7)



A - Afloje el tornillo del regulador. B - Gire el regulador un poco.

- C Encienda el horno.
- D Verifique que las flamas sean azules.
- E Si las flamas no son azules repita desde el paso B. Al finalizar apriete nuevamente
- F Coloque la charola del horno y la parrilla nuevamente en su lugar.

#### ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE QUEMADORES SUPERIORES

Para encender los quemadores superiores con encendido electrónico

independiente:

Algunos modelos (ver Pag. 2) cuentan con encendido electrónico, para operarlo oprima el botón que se localiza en el lado izquierdo del frente de perillas v al mismo tiempo presione v gire 1/4 de vuelta la perilla del guemador que desea encender.

NOTA: Las diferentes altitudes sobre el nivel del mar y

las variaciones en el suministro de gas, hacen necesario

regular la entrada de aire primario a los guemadores

para obtener una adecuada mezcla de aire-gas y así

tener un buen funcionamiento de la estufa.

APAGADO OFF BOTÓN DE ENC ELECTRÓNICO


Perilla en posición de encendido

NOTA: En caso de no contar con electricidad, su estufa puede ser encendida manualmente.

#### ENCENDIDO MANUAL DE QUEMADORES SUPERIORES

Para encender los quemadores superiores:

Acerque un cerillo encendido al quemador y al mismo tiempo presione y gire 1/4 de vuelta la perilla del quemador correspondiente.




Perilla en posición de encendido

#### HORNO CON TERMOSTATO Y PILOTO DE ENCENDIDO

Algunos modelos (ver Pag. 2) cuentan con termostato y piloto de encendido en el horno, para operarlo:

- 1.- Encienda un cerillo y colóquelo cerca del agujero de la charola del horno, presione y gire la perilla del horno hasta la posición de piloto. Verifique que el piloto haya encendido.
- 2.- Gire la perilla hasta 1/4 de vuelta para que encienda el quemador.
- 3.- Verifique que el quemador del horno se haya encendido.



Perilla en posición de encendido.

#### Para ajustar el piloto:

- 1.- Con el frente de perillas retirado, localice el tornillo de ajuste de la flama del piloto, en el termostato. (Ver figura).
- 2.- Retire la charola del horno (ver Pag. 10), gire el control aproximadamente 30° hasta sentir un tope, (esta es la posición de piloto) y encienda el piloto con un cerillo.

- 3.- Con un desarmador plano y delgado gire el tornillo de ajuste del piloto hasta obtener una flama de aproximadamente 1 cm.
- 4.- Coloque el frente de perillas, los tornillos y las perillas nuevamente en su lugar.

# TORNILLO DE AJUSTE DE PILOTO HORNO,


#### ASADOR

Algunos modelos (ver pag 2) cuentan con asador en la parte inferior de la estufa.


Para que el asador funcione debe encender el quemador del horno como se indica en la pag. 6, la perilla debe estar en la posición que indica la

figura. El Horno debe estar vacio. Cerciorese que la charola de asador este correctamente colocada sobre las guias, como se muestra en la figura.






Posición de la perilla para usar el asador







Knob position to use the broiler.

colocated over the guides as the ilustration shows. must be empty. Check the broiler pan if is well be in the posicion that the draw shows. The oven burner as is indicated on page 6, the knob should To turn on the broiler you have to turn on the oven of the range.

Some models (see page 2) have broiler the bottom



#### BROILER

4.- Replace the manifold panel, screws and knobs.

until you get a flame approximately 3/8" tall.

3.- With a flat and thin screwdriver turn the adjustment screw

turn the oven pilot on with a match or a lighter. approximately 30° until you feel a small stop,

2.- Remove the oven tray (see page 10) and turn the knob

the thermostat, see the illustration on the right side. 1.- Without the manifold panel, locate the adjustment screw on

# · To adjust the pilot:

3.- Verify that the oven burner has been ignited.

burner, this position is minimum flame.

2.- Turn the oven knob 1/4 of the way to ignite the oven

Verify that the pilot has been ignited. and turn the oven knob to the pilot position.

at the igniter hole in the front of the oven tray, push . - Open the oven door, light a match and place the flame

How to light the oven burner with thermostat and

to control the oven function. Some models (see page 2) have a thermostat and pilot






the left side of the manifold panel. Some models have the light switch located on

Some models (see page 2 have an oven light.

#### **THOIL NAVO**






EXTRA RACK POSITION

The Glass Lid Lid is closed. Do not put hot utensils over care. Check the burner being off when the the glass. Open or close the glass lid with If sponid be handled with care to avoid breaking The glass lid is made of resistant tempered glass,

20me models (see page 2) include a glass lid.

#### CLASS LID





#### released.

- 3.- Pull it again until it is
- 2.- Lift the front part. stops.
- 1.- Pull the oven rack until it

#### · To install the oven rack:

2.- Lift the front part.

.sdots


3.- Push it again until it stops.

1.- Push the oven rack until it

#### To remove the oven rack:

from the oven, to change the rack position follow the steps: The oven has 4 different supports for the oven rack, this rack has a stop to avoid droping

#### **→** OVEN RACK



Apply some butter before use the griddle to protect the finish.

NOTE: Use the griddle with MINIMUM FLAME.

remove a top grate and put the griddle. Some models (see page 2) have aluminium griddle with antiadherent finish, to use it

#### **■ ANTIADHERENT ALUMINIUM GRIDDLE**

Use only cloth or sponge, soap or detergent and rinse with water. Do not use abrasive materials, steel or plastic fibres to clean it.

#### 1 GRIDDLE

#### COMAL

No use materiales abrasivos como fibras de plástico o metal, use agua jabonosa y esponja para limpiarlo pues pueden rayarlo.

#### COMAL DE ALUMINIO ANTIADHERENTE

NOTA: Use el comal de alumio con FLAMA BAJA.

Para proteger el acabado es recomendable poner un poco de aceite o mantequilla antes de usarlo.

Use utencilios de plástico preferentemente a fin de protegerlo de rayaduras.

Use agua jabonosa y esponja para limpiarlo, materiales abrasivos como fibras de plástico o metal pueden rayarlo.

#### **PARRILLA DEL HORNO**

El horno tiene 4 diferentes soportes para la parrilla, la parrilla tiene un tope que evita que se salga completamente del horno, para cambiar la posición de la parrilla siga los pasos:

#### Para retirarla de la estufa:

- 1.- Jale la parrilla hasta el tope.
- 2.- Levante la parrilla de la parte frontal.
- 3.- Jale nuevamente para liberarla.
- Para instalarla en la estufa:
- 1.- Empuje la parrilla hasta el tope. 2.- Levante la parrilla de la parte
- 3.- Empújela nuevamente para que llegue hasta el fondo del horno.

Para hornear alimentos muy grandes puede usarse el soporte extra de la parte inferior.



## **CAPELO DE VIDRIO**

Algunos modelos (ver Pag. 2) cuentan con capelo de vidrio.

El capelo de vidrio templado aunque es resistente, debe manejarse con cuidado para evitar que se rompa. Abra o cierre el capelo sin golpearlo. Asegúrese que los guemadores estén apagados cuando cierre el capelo y nunca encienda los quemadores cuando el capelo se encuentre cerrado. No coloque trastes calientes sobre el capelo.



#### LUZ DE HORNO

Algunos modelos (ver Pag. 2), cuentan con luz en el horno, la iluminación es importante para revisar el horneado sin abrir la puerta.


Algunos modelos tienen el interruptor en el lado izquierdo del frente de perillas.

#### Para reemplazar el foco del horno:

- Desconecte el cable tomacorriente de la estufa.
- 2.- Retire el foco y reemplácelo con un foco nuevo de 40 watts especial para aparatos domésticos.
- 3.- Conecte la estufa nuevamente.

NOTA: El cable tomacorriente debe conectarse a una toma de corriente con un voltaje de 127 V  $\sim \pm 10\%$ .


Cerciórese de que la instalación esté apropiadamente aterrizada.



#### QUEMADORES EXTERIORES

C. Encendedor D. Quemador

E. Abertura del tubo de gas.F. Esprea (ver tabla de esprea para tipo de gas)



**IMPORTANTE:** No obstruya el flujo de aire de ventilación y combustión alrededor de los bordes de la parrilla del quemador.

**Tapa del quemador:** Mantenga siempre la tapa del quemador en su lugar cuando use un quemador exterior. Una tapa de quemador limpia ayudará a prevenir un encendido inadecuado y una llama desigual. Limpie siempre la tapa del quemador después de un derrama y como rutina quite las tapas y límpielas de acuerdo con la sección "Limpieza general".

Abertura del tubo de gas: El gas debe fluir con libertad através de la abertura del tubo de gas para que el quemador se encienda adecuadamente. Mantenga esta área libre de suciedad y no permita que derrames, alimentos, productos de limpieza o cualquier otro material se introduzca en la abertura del tubo de gas. Use siempre la tapa del quemador para protegerla de derrames.


using a burner cap.

section. **Gas tube opening:** Gas must flow freely throughout the gas tube opening for the burner to light properly. Keep this area free of soil and do not allow spills, food, cleaning agents or any other material to enter the gas tube opening. Protect it from spillovers by always or any other material to enter the gas tube opening.


grate edges.

Burner cap: Always keep the burner cap in place when using a surface burner. A clean burner cap will help avoid poor ignition and uneven flames. Always clean the burner cap after a spillover and routinely remove and clean the caps according to the "General cleaning" after a spillover and routinely remove and clean the caps according to the "General cleaning"

IMPORTANT: Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air around the burner



**NOTE:** Connect the range in a wall outlet with a voltage of 127 V $\sim$  ± 10%. Be sure the installation is properly grounded



- watts special appliance bulb.


  3.- Connect the power cord again.
- 2.- Remove the bulb and replace with a new 40
  - 1.- Disconnect the power cord.
    - . —

· How to replace the oven bulb:




specialist.

- does not light, do not service the sealed burner yourself. Contact a trained repair 1 Into on the burner. If the burner does not light, check cap alignment. If the burner still
  - o. Replace surface burner grates.










slignment pins are properly aligned with the burner cap.

2. Replace the correct size burner cap onto the correct size burner base, making sure the



trained repair specialist.

- bout Do not use a wooden toothpick. If the burner needs to be adjusted, contact a 4. Clean clogged burner ports with a straight pin as shown. Do not enlarge or distort the
  - 3. Clean the gas tube opening with a damp cloth. section.
- Remove the burner cap from the burner base and clean according to "General Cleaning"
  - J. Remove the racks to the exterior burner.

are cool. Do not use oven cleaners, bleach or rust removers. IMPORTANT: Before cleaning, make sure all controls are off and the oven and cooktop

To Clean:

spills, food, cleaning agents or any other material to enter the burner ports. spove. A good flame is blue in color, not yellow. Keep this area free of soil and do not allow. RILLUEL BOLES: CLIECK DILLUEL IISTUGES OCCSSIOUSIIÀ LOL DLOBEL SIZE SUD SUSDE SE SUOMU



A. 1-1 1/2" (25mm-38mm) B. Orificios del quemador


Orificios del quemador: Verifique de vez en cuando que las llamas del quemador sean del tamaño y forma apropiada tal como se ilustra arriba. Una buena llama es de color azul, no amarillo. Mantenga esta área libre de suciedad y no permita que los derrames, alimentos, productos de limpieza o cualquier otro material se introduzca en los orificios del quemador.

#### Para limpiar:


IMPORTANTE Antes de limpiar, asegúrese de que todos los controles estén apagados y que el horno y la superficie de cocción estén fríos. No use productos comerciales para limpiar hornos, blanqueadores o disolventes de óxido.

Quite las parrillas del quemador exterior.

- Quite la tapa del quemador de la base del mismo y limpie de acuerdo con la sección
- "limpieza general".
- Limpie la abertura del tubo de gas con un paño húmedo.
- 3. Limpie los orificios obstruidos del quemador con un alfiler recto tal como se ilustra. No agrande ni distorsione el orificio.
- No use palillos de dientes de madera. Si el quemador necesita ser regulado, llame a un técnico competente para darle servicio.



5. Vuelva a colocar la tapa del guemador sobre la base del mismo, asegurandose de que las espigas de alineamiento estén debidamente alineadas con la tapa del guemador.



A. Incorrecto. B. Correcto

- 6. Vuelva a colocar las parrillas del quemador exterior en su lugar.
- 7. Encienda el quemador. Si el quemador no se enciende, verifique el alineamiento de la tapa. Si el quemador todavia no se enciende, no intente reparar el quemador por su cuenta. Pongase en contacto con un técnico de reparación competente.

# Limpieza

Es necesaria la limpieza periódica de la estufa, use agua, jabón y un trapo húmedo, no use fibra metálica, porque se raya el esmalte. Limpie regularmente el hueco entre la cubierta superior y el frente de perillas.

Su estufa cuenta con el Sistema de Autolimpieza en el horno (acabado rugoso), no es necesario que limpie las paredes, ya que con cada horneado se van quemando los residuos de alimentos que se van salpicando.

Puede usarse papel aluminio para forrar la charola del horno, teniendo cuidado de NO tapar las ranuras de la misma.

#### Como retirar la charola del horno:


- 1.- Tome la charola de las ranuras laterales y levántela de la parte trasera.
- 2.- Empuje la charola hacia adentro del horno para destrabarla.
- 3.- Jale la charola para sacarla.



#### **IMPORTANTE**

Desconecte la estufa de la corriente eléctrica antes de limpiarla o darle servicio. No utilice sosa cáustica o productos de limpieza que la contengan para limpiar la estufa. De no seguir esta instrucción se ocasionarán daños permanentes en las superficies donde se aplique.

## DIAGRAMAS ELÉCTRICOS



#### tray, avoid covering the side grooves. You can use aluminum foil to wrap the oven

## How to remove the oven tray:

2.- Push the tray towards the holes and lift the rear side. 1.- Take the tray by the side

3.- Pull the tray out the oven. top and back of the oven.

clean the walls of the oven, the spills will System in the oven, it is not necessary to Your range has the Continuous Cleaning the cooktop and the manifold panel.

objects. Periodically clean the gap between

gamp cloth, avoid using abrasive or sharp

and the oven tray, use water, soap and a


Regularly clean grates, burners, cooktop


burn each time you bake.


Failure on following the above, will permanently damage the surfaces where it is applied. Do not use caustic soda or cleaning agents which contain it to clean the range. Disconnect from the elecrtical outlet before clean or service the range.

#### **PELECTRICAL DIAGRAMS**











# **MARNING**

tire or explosion.

# above precautions Failure to follow the supplier. service or your gas authorized repair Immediately call your valve. connection shut off supply and the Close the gas line light switch. Do not activate any Open the windows. IF YOU SMELL GAS: For your safety

may result in fire or

explosion.

# may result in death, above precautions Failure to follow the oven tray. side grooves in the Do not obstruct the detormation. yns biovs of 2°081 to support a temperature wall and the floor must range, as well as the turniture near to your Make sure that the range. lidnids near to your or other flamable Do not store gasoline For your safety

## **ADVERTENCIA**

Para su seguridad: No almacene gasolina u otros fluidos flamables en la cercanía de su aparato. Asegúrese que los muebles cercanos a su estufa, así como el muro y piso soporten una temperatura de 180°C, para que no sufran deformaciones.

No obstruva las ranuras de la charola del horno.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar riesgo de fuego o explosión o la muerte.

## **ADVERTENCIA**

Para su seguridad: Si huele a gas Abra las ventanas.

No toque interruptores eléctricos.

Apaque todas las flamas cerrando la válvula general de paso.

Llame inmediatamente a la central de fugas o a su proveedor de gas. No seguir estas instrucciones puede ocasionar riesgo de fuego o explosión.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

#### WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V.

Antiqua Carretera a Roma km 9, Col. Milagro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600, Tel. (81)83-29-21-00, en los términos de esta póliza, garantiza al comprador de la estufa identificada en la presente póliza, exclusivamente lo siguiente:

#### CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento de la estufa. que se presenten dentro del término de vigencia de esta garantía.
- Reparación, cambio de piezas y componentes.
- Mano de obra y gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía, dentro de nuestra red de servicio.

Los puntos anteriores se harán sin costo alguno para el Consumidor.

#### CONCEPTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (la estufa no es para uso comercial o industrial).
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de instalación y uso de la
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas o establecimientos no autorizados por Whirlpool Service.

#### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA

Al considerar el comprador final que ha ocurrido algún evento amparado por esta póliza, deberá ponerse en contacto con Whirlpool Service a nuestro Centro Nacional de Llamadas, desde Monterrey N.L y su área conurbada al (81) 83-29-2100 y desde el interior de la República Mexicana al 01-800-8-300-400; donde un asesor de servicio especializado lo atendera. Nuestras instalaciones están ubicadas en Carretera Miguel Alemán Km. 16 Col. El Milagro C.P 66600. Apodaca, N.L. En donde también podrá encontrar accesorios y partes originales. Para mayor información de nuestros servicios, visite www.whirlpool-service.com.mx."

#### TÉRMINO:

Esta garantía tiene una vigencia de UN AÑO a partir de la fecha en que el consumidor reciba de conformidad la estufa.

#### FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMPRADOR	·	
DOMICILIO	TEL	
NOMBRE DEL DISTRIBUIDO	R	
DOMICILIO	TEI	L
PRODUCTO	MARCA	MODELO
NUM. DE SERIE	FECHA DE I	ENTREGA
FIRMA DEL DISTRIBUIDOR Y		RESENTANTE AUTORIZADO
(Señale con pre	cisión calle, número ext nia, ciudad, estado y C.	terior o interior; P.)

#### **NOTA IMPORTANTE**

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía de productos adquiridos dentro de la República Mexicana, si usted compró su producto en otro país, acuda a la casa comercial/ distribuidor donde fué adquirido.

EL COMPRADOR DEBERÁ MANTENER ESTE DOCUMENTO EN SU PODER Y EN UN LUGAR

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva. la garantía que ampara esta póliza, ante la casa comercial donde se adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza mencionada, el proveedor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura

#### WHIRLPOOL SERVICE

Dentro de la República Mexicana Utilice sin cargo para usted el Servicio **Nacional Clientes** 

Teléfono 01-800-83-004-00

## **YTNAЯЯAW**

WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V.

consumer of this range identified in this following policy: phone (81)83-29-21-00, in the terms of this policy, we warranty to the buyer and the Antigua Carretera a Roma km 9, Col. Milagro, Apodaca, N.L., Mexico, C.P. 66600,

#### COVERED CONCEPTS:

- Manufacturing defects that hinder total or partially the correct performance of the appliance.
- ont service net. The previous points will be made without any cost for the consumer. Handwork and transportation expenses derived from the fulfillment of the warranty, within kepair, change of pieces and components.

#### NOT COVERED CONCEPTS:

- When the range is not used according to the use and care guide attached. When the range is used in other than normal, single family household use.
- When the range has been repaired by unauthorized service.

#### PROCEDURE TO MAKE A WARRANTY EFFECTIVE:

can also be found. For additional information of our services, visit www.whirlpool-El Milagro C.P 66600. Apodaca, N.L. where Whirlpool original parts and accessories take care of the matter. Our facilities are located in Miguel Aleman Highway km 16 Col. of the Mexican Republic to 01-800-8-300-400: where a specialized service agent will Center, in Monterrey, N.L and its surrounding area to (81) 83-29-2100; or from the interior usphened, he/she will have to make contact with Whirlpool Service through our Call When the final customer considers one of the events protected by this contract has

#### TERMS:

Phone number 01-800-83-004-00 Consumer Assistance Center

Use without charge the Nationwide

Call free in Mexico

WHIRLPOOL SERVICE

a new one, with the proper bill of sale or

In case of loss of policy, the dealer will issue

FROM THE DEALER WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED.

WARRANTY COVERED BY THIS POLICY

THE CONSUMER CAN REQUEST THE

Republic, ask your authorized dealer to

It you bought your range out of the Mexican products acquired in the Mexican Republic.

transaction related with this warranty for This document must be shown in any

**TON THATAOOMI** 

make valid your warranty.

range to his satisfaction. This warranty covers ONE YEAR beginning the day the buyer or consumer receives the

## **IDENTIFICATION FORMAT**

pipul)	cate precise steet,	col. state and zip code	de).	
SEALER SIGNATURE	AMATS GNA BRUTANDIS RELER		AVITATNƏSƏRGERESENTATIVE	
SERIAL NUMBER		_ 		
CEDIVI VIIIVBED	1	TAG VGP/I IPC	=	
TOUGOR	_TRADEMARK		WODEL	
ADDRESS				
DEALER NAME				
DEVI EB NIVNE				
/DDKE88		BHONE		
OONSUMER NAME				

service.com.mx.





lo register your product, contact our national call center: 01-800-8-300-400

- Extendend warranty and Service Contracts.
  - Original parts and accesories for sale
- Out of warranty service for our brand products

Besides technical repair of your products in warranty, Whirlpool Service offers:

better programming of your service.

- Have your complete address information, including your postal code for
- going to be required by our agents for your requirement registration.
- document is necessary to make varial rne warranty or your product.

   Write down the model and serial number of your product. This information is
- Have your purchase invoice or approved warranty of your product at hand. This document is necessary to make valid the warranty of your product.
  - T hard to think purk purk purk provides or sporovok howevers to solivour product a to home to be defined to the total product of the to
  - Review the indications included in the product usage and handling manual.

Prior calling to our call center, please make sure to mind the following recommendations:

If you require additional information or service, call us, our agents will help you gladly for a satisfactory operation of your product.



# YOU HAVE ACQUIRED A PRODUCT SUPPORTED BY: WHIRLPOOL SERVICE

# USTED HA ADQUIRIDO UN PRODUCTO RESPALDADO POR:



Si requiere asesoría o servicio, llámenos, nuestros especialistas le ayudarán a obtener una operación satisfactoria de su electrodoméstico.

Antes de llamar a nuestros centros de servicio, favor de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Revisar las indicaciones contenidas en el manual de uso y manejo del producto.
- Tener a la mano la factura, garantía sellada o comprobante de compra del producto; la presentación de este documento es necesaria para hacer válida la garantía de su electrodoméstico.
- Anotar el modelo y número de serie de su producto. Estos datos serán solicitados por nuestros asesores de servicio para tomar su reporte.
- Tener los datos de domicilio completos, incluyendo código postal para mejor programación de su servicio.

Además de la reparación a sus aparatos dentro de garantía, Whirlpool Service le ofrece:

- Servicio con cargo para nuestras marcas que se encuentran fuera de garantía.
- Venta de accesorios y partes originales.
- Pólizas de servicio y extensión de garantía.

Para registrar su producto, comunicarse a nuestro Centro Nacional de Llamadas 01-800-8-300-400









Todo lo que necesitas cuando más lo necesitas



Centro Nacional de Llamadas 01-800-8-300-400 Lada sin Costo

Desde Monterrey **81-8329-2100** 

Venta de Accesorios y Refacciones Originales 01.800.82.12345 Lada sin Costo

Servicio dentro y fuera de garantía



www.whirlpool-service.com.mx

www.whirlpool-service.com.mx

In and out of warranty service

Toll free number

Original Parts and Accessories O1-800-82-12345

Toll free number

81-8329-2100 Monterrey

Toll free number

01-800-8-300-400



Everything you need it whenever you need it



